



POWERING PROGRESS™

轴套的安装

在安装带轮和轴套的时候，需要把所有的接触面清理干净，不能有任何的润滑油脂。当有润滑油脂的时候，在皮带安装好在运行的时候，会在接触表面产生集中应力，导致某些零部件的提早失效。但是某些放咬合的润滑脂，比如 Never Seez 也不应该被使用，尽管有些人认为这个不是润滑脂。